



F-EHT	тип подъемного устройства (выбирается по таблице)
-	без клапана
S	с клапаном регулировки скорости опускания
H	с клапаном регулировки скорости подъема
D	с клапаном регулир. скорости опускания / подъема
II	положение установки: вертикальное, горизонтальное, перевернутое соединительная коробка установлена с стороны (сбоку)
I	положение установки: горизонтальное, соединительная коробка установлена с верхней или нижней стороны
-	без защитного чехла
Z	с защитным чехлом
-	стандартная конструкция
T ; (TW)	для условий тропического климата
L	для условий низких температур
-	стандартная конструкция
Im	с внешним механическим переключателем - тормоз отключен
Im1	с внешним механич. переключателем - тормоз отключен и контролем износа тормозных колодок
In	с внешним индуктивным переключателем - тормоз отключен
In1	с внешним индуктивным переключателем - тормоз отключен и контролем износа тормозных колодок
Lk2	с внутренним магнитно-индуктивным переключателем - тормоз отключен
Lk4	с внутренним магнитно-индуктивным переключателем - тормоз отключен и контролем износа тормозных колодок
MP	с внутренним механическим переключателем - тормоз отключен
	напряжение и частота устройства

